

پاکستانی سٹیل انڈسٹری میں انرجی آئیٹیشنسی

ڈکٹو بی آر گمانز پبلیشر (ایم۔ پی)۔ اوکوزارت صنعت و پیداوار پاکستانی انڈسٹری میں انرجی آئیٹیشنسی کی تعمیل کر رہا ہے۔ سیرپورٹ ایم۔ پی۔ اوکی انرجی ٹیم نے مرتب کی ہے تاکہ پاکستانی سٹیل میں اس رپورٹ میں دی گئی ہدایات کے مطابق انرجی بچائی جاسکے۔
نے کے نکات:

۱۔ کم سے کم ہوا کے ساتھ تیل اور گیس کا جتنا

- اگر ضرورت سے زیادہ ہوا دی جائے تو شعلے کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور یہی دیر سے گرم ہوتی ہے اور گیس ضائع ہوتی ہے
- اگر ضرورت سے کم ہوا دی جائے تو تیل یا گیس صحیح طریقے سے نہیں جلتے اور کافی تیل اور گیس ضائع ہو جاتا ہے
- ہوا کے کھلی پچھوں سے داخل ہونے پر کنٹرول کیا جائے
- ہوا کا مناسب دباؤ برقرار رکھیں
- صاف اور معیاری گیس اور تیل استعمال کریں
- یعنی سے گیسوں کے اخراج سے ضائع ہونے والی حرارت کا اٹھارہ مناسبتوں پر ہوتا ہے

۲۔ حرارت کا مناسب پھیلاؤ

- شعلے کو یعنی کی اندرونی سطح سے نکلنے سے روکا جائے اور اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو
- چھوٹی یعنی میں حرارت کے مناسب پھیلاؤ کے لئے لمبے شعلے والا برز استعمال کریں
- بڑی یعنی میں حرارت کے مناسب پھیلاؤ کے لئے لمبے شعلے والا برز استعمال کرنے کی بجائے چھوٹے شعلے والے برز استعمال کریں

۳۔ مناسب درجہ حرارت پر یعنی کو چلانا (1200 C)

- اگر ضرورت سے زیادہ درجہ حرارت ہو تو حرارت ضائع ہو جاتی ہے اور یعنی کی اندرونی ریشوں کو نقصان ہوتا ہے
- آٹو کنگ سسٹم ٹھیک چلائی جائے
- مناسب درجہ حرارت معیاری مال ہوتا ہے
- اگر ضرورت سے زیادہ درجہ حرارت ہوگا تو زیادہ گیس اور تیل استعمال ہوگا

۴۔ یعنی کی کھلی ہوئی پچھوں سے حرارت ضائع ہونے سے روکنا

- کھلی ہوئی پچھوں یا دراڑوں سے شعاعیں نکلنے سے حرارت ضائع ہوتی ہے
- کھلی ہوئی پچھوں یا دراڑوں سے جلتے والی گیسیں نکلنے سے حرارت ضائع ہوتی ہے
- کھلی ہوئی پچھوں یا دراڑوں سے ہوا کے داخل ہونے سے حرارت ضائع ہوتی ہے
- یعنی کے دروازے کم اور تھوڑی دیر کے لئے کھولے جائیں
- کھلی ہوئی پچھوں کو چھونا کیا جائے

۵۔ مناسب ہوا کے دباؤ پر یعنی کو چلانا

- یعنی میں اندرونی ہوا کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے یعنی میں ہوا داخل ہونے لگ جاتی ہے
- یعنی میں ہوا کا اندرونی دباؤ دیر ہوئی دباؤ سے تھوڑا زیادہ ہونا چاہئے
- اگر باہر کی ہوا داخل ہوگی تو یعنی کو خشک کرنے کا باعث بنے گی اور تیل اور گیس کے استعمال میں اضافے کا سبب بنے گی

۶۔ یعنی کو اس کی مناسب استطاعت کے مطابق استعمال کرنا

- ۔ بلٹوں کو اس طرح یعنی میں رکھیں کہ گرم گیسیں اچھے طریقے سے پھیل سکیں
- ۔ بلٹوں کو اس طرح یعنی میں رکھیں کہ اچھے طریقے سے پش ان تک پہنچ سکے
- ۔ یعنی کو اس کی مناسب استطاعت کے مطابق استعمال کریں
- ۔ بلٹوں کو اس طرح یعنی میں رکھیں کہ شعلے مال کو نہ لگیں اس طرح مال ضائع ہوتا ہے
- ۔ بلٹوں کو اس طرح یعنی میں رکھیں کہ خارج ہونے والی گیسوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں

۷۔ یعنی کی خارج ہونے والی گیسوں کی حرارت کو استعمال کرنا

- ۔ یعنی کی خارج ہونے والی گیسوں کی حرارت کو بلٹ گرم کرنے میں استعمال کرنا
- ۔ یعنی میں گرم ہوا کے استعمال سے گیس کی بچت کی جاسکتی ہے
- ۔ دیکو پریٹریا ریجمریٹر کا استعمال تقریباً ۳۰% تک گیس بچا سکتا ہے

۸۔ دی ہیت فرانس کی بیرونی سطح سے حرارت کا ضیاع کم سے کم کرنا

- ۔ دی ہیت فرانس کی چھٹی کے لئے مناسب مینٹیوں کا استعمال
- ۔ دی ہیت فرانس کی یعنی کی چوڑائی کو بڑھانا
- ۔ لکی اینٹوں کا استعمال کرنا جن سے گرمی کم سے کم گزرے

۹۔ دی ہیت فرانس میں سرامک کوٹنگ کا استعمال

- ۔ سرامک کوٹنگ کا استعمال ۲۰ سے ۸۰ فیصد تک گیس کی بچت کی جاسکتی ہے
- ۔ یعنی کو جلدی گرم کر کے استعمال کیا جاسکتا ہے جس سے گیس کی بچت کی جاسکتی ہے
- ۔ دی ہیت فرانس میں سرامک کوٹنگ کے استعمال کی چھٹی دیہیک استعمال کی جاسکتی ہے
- ۔ تھرمال اینجری کی مدد سے یعنی کا سائز کر لیا جائے

۱۰۔ یعنی میں اچھی اور معیاری ڈنوں کا استعمال اور چٹاؤ

- ۔ ڈنوں کو فریڈ تے ہوئے اس کے پھیلنے کا درجہ حرارت معلوم کریں
- ۔ یعنی کی اینٹوں کو مناسب وقت کے ساتھ بولانا

۱۱۔ ٹرانسفا رمر میں برقی کا پچاؤ

- ۔ ٹرانسفا رمر کو ۵ فیصد لوڈنگ پر چلانا ایسا کرنے سے زیادہ لوڈ کی وجہ سے بجلی کے ضیاع سے بچا جائے
- ۔ ٹرانسفا رمر کو صاف اور ہوا دار جگہ پر رکھا جائے
- ۔ جب ٹرانسفا رمر استعمال میں نہ ہو تو اس کی پرائمری سائیکو آف کر دیا جائے

۱۲۔ پورٹیکلر ہجر کرنا

- ۔ کپیسٹر چیک کئے جائیں کہ آیا وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں
- ۔ لائینوں کا لوڈ تینوں فیروں پر برابر تقسیم کرنا
- ۔ اگر ممکن ہو تو آٹو بیلک پورٹیکلر کنٹریولر کا استعمال کیا جائے
- ۔ پورٹیکلر ہجر کرنے کے لئے کپیسٹر چارٹ کا استعمال کیا جائے

۱۳۔ موٹر

- ۔ موٹر کا انتخاب لوڈ کے مطابق کیا جائے
- ۔ ہائی ایفیشنس والی موٹرز کا استعمال کیا جائے
- ۔ سیرنگ کی لمبائی کے متناسب طریقے سے کی جائے
- ۔ الاکٹسٹ کا خیال رکھا جائے
- ۔ تیلوں وغیرہ میں بربر وولٹ دینے چاہئیں
- ۔ روٹنگ ٹی موٹرز میں سوئٹ سٹارٹرز کا استعمال کیا جائے

۱۴۔ پمپ

- ۔ انف آر پی (فائبرری انفورسڈ پلاسٹک فیمن) کا استعمال کیا جائے۔
- ۔ بڑے پمپ ہونے کا مطلب نہیں کہ وہ زیادہ ہو اسی میں گے بلکہ پمپ کے بلینڈ کی حالت اور ڈگری کا اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے
- ۔ پمپ کے ساتھ بڑی موٹر ہونے کا مطلب نہیں کہ زیادہ ہو اسی ملے گی بلکہ مناسب چھوٹی موٹر بھی استعمال کی جاسکتی ہے

۱۵۔ پاور

- ۔ پاور کے ڈگریٹ صاف رکھے جائیں
- ۔ پاور کو متناسب رفتار سے چلایا جائے
- ۔ پائلس کی ٹیمپس کو متناسب رکھا جائے
- ۔ ڈگریٹ میں سوئچنگ سے کم ہوں

۱۶۔ پیمس

- ۔ مناسب سائز کا پمپ استعمال کیا جائے
- ۔ ویری ایبل پیڈ ڈرائیو کا استعمال کیا جائے
- ۔ پائپ کے غیر ضروری استعمال کو روکا جائے
- ۔ پائپ کی کٹیج کو روکا جائے

۱۷۔ کولنگ ٹاور

- ۔ ایئر ٹیمپ بلینڈ والے پمپس میں بجائے ایف آر پی (فائبرری انفورسڈ پلاسٹک پمپ) کا استعمال کیا جائے
- ۔ ویری ایبل پیڈ ڈرائیو کا استعمال کیا جائے
- ۔ غیر ضروری پمپس کولنگ ٹاور کو جب لوڈ کم ہو تو بند کر دیا جائے
- ۔ پائپ کی تیز رفتاری سے کولنگ ٹاور کا خیال رکھا جائے

۱۸۔ ٹوٹل ٹرینس

- ۔ درجہ حرارت کو چیک کرنے کے لئے ٹرینس میں استعمال کی جائے
- ۔ درجہ حرارت (1600 C) پر جب مال تیار ہونے لگے تو ٹرینس میں استعمال کیا جاسکتا ہے
- ۔ سکرپ اچھا ہونے کی وجہ سے مال بھی جلد تیار ہو جاتا ہے
- ۔ انڈکشن ٹرینس کو معیاری چیزوں سے تیار کریں

جھانٹتی لباس کا استعمال کیا جائے ایسا کرنے سے ایک تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا
 - دوسرا سلیک جتانے وقت آنکھوں پر جھانٹتی عینک نہ ہونے کی وجہ سے سلیک کے ساتھ ساتھ مال بھی ضائع ہو جاتا ہے
 - مال کو انڈکشن فرس میں ڈالنے سے پہلے گرم کر لیا جائے تاکہ سکرپ میں سے پانی کی مقدار کو کم کیا جاسکے
 - سکرپ کو انڈکشن فرس میں ڈالنے کے لئے سلائیڈ کا استعمال کیا جائے

۱۱- حرق

- سکرپ کو کھلا آسمان سے نہ رکھا جائے اور بارش اور گرد و خبار سے بچلا جائے
 - دی سیٹ فرس پر آئیوٹیک آکسیجن سسٹم نصب کرائیں
 - جو رپوریٹری ہیل پیڈیاڈ رائیو کا استعمال کیا جائے
 - اچھا شعلہ بنانے والی برنزٹورٹز کا استعمال کیا جائے
 - سی سی (CC) پلانٹ کا استعمال کیا جائے
 - کام کے وقفے کے دوران غیر ضروری آلات کو بند کر دیا جائے
 - ایل ای ڈی (LED) لائٹس کا استعمال کیا جائے
 - سٹی تو لائی کا استعمال کیا جائے
 - انڈسٹری کے ٹیکنیکل عمل کوڈ بینک دی جائے
 - ہیڈ کٹر کا استعمال ختم کر دیا جائے
 - نرٹی پالیسی تیار کی جائے